

SÉQUENCE D'INSTALLATION DE PLAFOND SUSPENDU AVEC TRAME DE SUPPORT EN « T » ET CARREAUX ACOUSTIQUES

1. Planifier l'installation de la trame en premier de la façon à la centrer en largeur et en longueur et de sorte qu'aucun carreau n'aura aucune en largeur ou en longueur inférieure à 50% de celles d'un carreau entier.
2. Installer le « L » périmétrique – avec laser rotatif – qui donne la hauteur du plafond.
3. Conduits principaux en place – installer les broches de suspension **à la structure**
4. Installer les « T » porteurs, normalement à 1200 c/c
5. Installer les « T » secondaires sur les porteurs, normalement à 24'' c/c
6. Installer les tuiles coupées en périmètre
7. Installer une tuile à l'endroit des têtes de gicleurs pour pouvoir installer ces dernières à la bonne hauteur.
8. Compléter l'installation des luminaires, grilles, diffuseurs et autres éléments à incorporer dans la trame.
9. Installer les carreaux acoustiques